
złącz TRYTYT.COM !®

Szybkozłączki uniwersalne PC

Model: ☐ PC-232 ☐ PC-233 ☐ PC-235

Instrukcja obsługi:

1. Wyłączyć zasilanie przed instalacją lub demontażem złączy.
2. Można używać przewodów typu drut i linka.
3. Ściągnąć izolację na długości 10mm.
4. Podnieś dźwignię do 90° i włóż całkowicie odizolowany przewód. Opuścić dźwignię, aby zamknąć zacisk i zakończyć połączenie.
5. Przeprowadź test przez gniazdo testowe na górze obudowy za pomocą testera napięcia.
6. Aby wyjąć, podnieś dźwignię do 90° i wyciągnij przewód.



	32A	450V	T85°C	0,2-4mm^2
	81UO Złącze przewodu	*600V	T105°C	0,2-4mm^2

*Okablowanie budynku o napięciu maks. 600 V, znaki i oprawy o napięciu maks. 1000 V

CE UK CA

RoHS Compliant REACH Compliant